



SINAV HAZIRLIK ÖLÇME KRİTERLERİ

P: Performans/Uygulama, T: Teorik, M: Mülakat, S: Sözlü Sınavlarda değerlendirilip ölçülecektir.

NOTLAR/AÇIKLAMALAR/KISALTMALAR:

1. Ulusal Yeterlilikler "UY" olarak kısa adlandırılmıştır.
2. Ulusal Meslek Standartları "UMS" olarak kısa adlandırılmıştır.
3. "BG" UY'nin bilgi ifadelerini kısa adıdır. Bunlar TEORİK/TEST/YAZILI sınavlarında ölçülür.
4. "BY" UY'nin beceri ve yetkinlik ölçütlerinin kısa adıdır. UYGULAMA/PERFORMANS sınavlarında ölçülür.
5. "UY" adayların teorik, performans, mülakat ve sözlü sınavlarda nasıl ölçüleceğini tanımlar.
6. "UMS" ulusal yeterliliklerde tanımlanan ölçme ve değerlendirme kriterlerinin sınavlarda nasıl uygulanacağını ve cevaplanacağını tanımlar.
7. "UY" de belirlen tüm BG ve BY ifadelerinden ölçme değerlendirme yapılır.
8. "T" ile tanımlanan BG/BY ve tüm tanımlamalar TEORİK/TEST sınavlarında ölçülür.
9. "P" ile tanımlanan BG/BY ve tüm tanımlamalar PERFORMANS/UYGULAMA sınavlarında ölçülür.
10. "S veya T2 " ile tanımlanan BG/BY ve tüm tanımlamalar SÖZLÜ sınavlarında ölçülür.
11. "M" ile tanımlanan BG/BY ve tüm tanımlamalar MÜLAKAT sınavlarında ölçülür.
12. Teorik/Test sınavları haricinde; Uygulama, Mülakat ve Sözlü sınavlarında "*" yıldız simgeli olan işlem adımları KRİTİK ADIMLARDIR. Bir krik adımdan başarısız olan aday diğer tüm işlem adımlarından başarılı olsa dahi sınav sonucu "BAŞARISIZ" olarak değerlendirilir.

17UY0329

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜS ŞOFÖRÜ

3

00

A1

T-BG.1 : İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı sıralar.

13UMS0377 - A.1.1 : İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasa, yönetmelik ile iş yerine özgü mevzuat, prosedür ve talimatları uygular.

T-BG.2 : İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür ve talimatları açıklar.

13UMS0377 - A.1.1 : İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasa, yönetmelik ile iş yerine özgü mevzuat, prosedür ve talimatları uygular.

T-BG.3 : Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanını sıralar.

13UMS0377 - A.1.2 : İş sağlığı ve güvenliği konusunda koruma ve acil durum müdahale araçlarının uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.

13UMS0377 - A.1.4 : Araçta işverenin sağladığı ilk yardım çantası, yangın söndürme aleti gibi acil durum müdahale ekipmanlarını bulundurur.

T-BG.4 : Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

13UMS0377 - A.1.2 : İş sağlığı ve güvenliği konusunda koruma ve acil durum müdahale araçlarının uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.

13UMS0377 - A.1.4 : Araçta işverenin sağladığı ilk yardım çantası, yangın söndürme aleti gibi acil durum müdahale ekipmanlarını bulundurur.

T-BG.5 : Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.

13UMS0377 - A.1.3 : Araçtan ve trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı trafik ve güvenlik kurallarına uygun önlemleri alır.

T-BG.6 : Yolcu kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.

13UMS0377 - A.1.3 : Araçtan ve trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı trafik ve güvenlik kurallarına uygun önlemleri alır.

T-BG.7 : Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.

13UMS0377 - A.1.3 : Araçtan ve trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı trafik ve güvenlik kurallarına uygun önlemleri alır.

T-BG.8 : Kaza halinde alınması gereken tedbiri açıklar.

13UMS0377 - A.1.4 : Araçta işverenin sağladığı ilk yardım çantası, yangın söndürme aleti gibi acil durum müdahale ekipmanlarını bulundurur.

T-BG.9 : Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemlerini sıralar.

13UMS0377 - A.2.1 : Çevre korumaya karşı alınan önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde uygular.

T-BG.10 : Kullanılan yakıtların çevreye etkilerini açıklar.

13UMS0377 - A.2.1 : Çevre korumaya karşı alınan önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde uygular.

T-BG.11 : Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemleri açıklar.

13UMS0377 - A.2.2 : Gürültü kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri azami ölçüde uygular.

T-BG.12 : Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirleri açıklar.

13UMS0377 - A.2.3 : Doğal kaynakların daha az kullanımı için gerekli tedbirleri alır.

T-BG.13 : Ekonomik sürüş tekniklerini sıralar.

13UMS0377 - A.2.3 : Doğal kaynakların daha az kullanımı için gerekli tedbirleri alır.

T-BG.14 : İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kurallarını sıralar.

13UMS0377 - A.3.1 : Yasalar ve mesleki oda/kuruluşlarca belirlenen kaliteli hizmet ilke ve kurallarını iş süreçlerinde ve öğrenci-veli ilişkilerinde uygular.

T-BG.15 : Yolcu memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

13UMS0377 - A.3.1 : Yasalar ve mesleki oda/kuruluşlarca belirlenen kaliteli hizmet ilke ve kurallarını iş süreçlerinde ve öğrenci-veli ilişkilerinde uygular.

13UMS0377 - A.3.5 : Öğrenci, personel ve diğer yolcuların rahatını sağlayacak şekilde araca ait havalandırma ve ısı ayarlarını yapar.

T-BG.16 : İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kurallarını açıklar.

13UMS0377 - A.3.2 : Trafik kurallarını, gerekli yasal yükümlülüklerine göre uygular.

T-BG.17 : İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri açıklar.

13UMS0377 - A.3.3 : Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirleyerek bunların ortadan kaldırılmasına yönelik görevleri kapsamındaki işlemleri yürütür.

17UY0329

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜS ŞOFÖRÜ

3

00

A2

P-BY.1 : Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, vergi levhası, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, LPG sızdırmazlık belgesi) kontrol eder.

13UMS0378 - B.2.1 : Bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik tescil belgesi, trafik belgesi, egzoz emisyon kartı, belediye çalışma ruhsatı, zorunlu trafik sigorta poliçesi, ücret tarifesi vb) kontrol eder.

13UMS0378 - B.2.2 : Eksik ya da hatalı evrak varsa ilgileri bilgilendirir.

P-BY.2 : Günlük iş emirlerinin alınması ile ilgili prosedürü izler.

13UMS0378 - C.1.1 : İlan panosundan işi ile ilgili bilgileri okur veya ilgili birim amirinden gerekli günlük bilgileri edinir.

13UMS0378 - C.1.2 : Araç kağıdını (görev kağıdı) ilgili birim amirinden alarak araç numarasını öğrenir.

P-BY.3 : Aracın dış temizliğini kontrol ederek kirli bölgeleri temizler.

13UMS0378 - C.2.1 : Aracın dış temizliğini kontrol eder, temizler/temizlenmesini sağlar.

P-BY.4 : Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder.

13UMS0378 - C.2.2 : Cam, kaporta, tampon vb birimlerde hasar olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıkları giderir.

P-BY.5 : Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.

13UMS0378 - C.2.3 : Aracın lastiklerini ve hava basıncını kontrol eder, aksaklıkları giderir.

P-BY.6 : Araç lastiklerinin dış derinliğinin uygun olup olmadığını kontrol eder.

13UMS0378 - C.2.3 : Aracın lastiklerini ve hava basıncını kontrol eder, aksaklıkları giderir.

P-BY.7 : Araç lastiklerinin hava basıncını uygun ölçülerde olup olmadığını kontrol eder.

13UMS0378 - C.2.3 : Aracın lastiklerini ve hava basıncını kontrol eder, aksaklıkları giderir.

P-BY.8 : Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, dönüş ışığı kontrolü yapar.

13UMS0378 - C.2.5 : Aracın dönüş, fren, park ve far ışıklarında hasar olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıkları giderir.

P-BY.9 : Aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.

13UMS0378 - C.2.6 : Aracın altını gözlemleyerek yağ ve su sızıntısı olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıkları giderir.

P-BY.10 : Motor yağ seviyesini kontrol eder.

13UMS0378 - C.2.7 : Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol eder, yeterli değilse yeterli seviyeye çıkmasını sağlar.

P-BY.11 : Aracın dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

P-BY.12 : Aracın iç temizliğini kontrol eder.

13UMS0378 - C.3.1 : Aracın iç temizliğini kontrol eder.

P-BY.13 : Araç içindeki reklam afişleri ve duyuru panolarının güncelliğini kontrol eder.

13UMS0378 - C.3.2 : Araç içindeki reklam afişleri ve duyuru panolarının güncelliğini kontrol eder.

P-BY.14 : Şoför ve yolcu koltukları ile yolcu tutacaklarını kontrol eder.

13UMS0378 - C.3.3 : Şoför ve yolcu koltukları ile yolcu tutacaklarını kontrol eder.

P-BY.15 : Yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve acil çıkış çekiçlerinin varlığını kontrol eder.

13UMS0378 - C.3.4 : Yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve acil çıkış çekiçlerini kontrol eder, varsa eksiklikleri giderir.

P-BY.16 : Aracın iç fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

P-BY.17 : Aracı rölantide çalıştırarak motorun yeterli derecede ısınmasını sağlar.

13UMS0378 - C.4.1 : Aracı rölantide çalıştırarak motorun ısınmasını sağlar.

P-BY.18 : Araç gösterge tablosundan araca ait değerlerin (yakıt, yağ, hava, şarj lambası, ısı, vb.) normal değerlerde olduğunu kontrol eder.

13UMS0378 - C.4.2 : Araç gösterge tablosundan araca ait yakıt, yağ, hava, şarj lambası ve ısı, vb değerlerinin normal değerlerde olduğunu kontrol eder.

P-BY.19 : Devir saatini gözlemleyerek, rölanti devrinin beklenen değerlerde olup olmadığını kontrol eder.

13UMS0378 - C.4.3 : Devir saatini gözlemleyerek, rölanti devrinin beklenen değerlerde olup olmadığını kontrol eder.

P-BY.20 : Araç içi ve dışı aydınlatmaları, kısa ve uzun huzme farları kontrol eder.

13UMS0378 - C.4.4 : Araç içi ve dışı aydınlatmaları, kısa ve uzun huzme farları, acil uyarı ışıklarını ve silecekleri ve su fiskiyelerini çalıştırarak kontrol eder.

P-BY.21 : Acil uyarı ışıklarını çalıştırarak kontrol eder.

13UMS0378 - C.4.4 : Araç içi ve dışı aydınlatmaları, kısa ve uzun huzme farları, acil uyarı ışıklarını ve silecekleri ve su fiskiyelerini çalıştırarak kontrol eder.

P-BY.22 : Silecekleri ve su fiskiyelerini çalıştırarak kontrol eder.

13UMS0378 - C.4.4 : Araç içi ve dışı aydınlatmaları, kısa ve uzun huzme farları, acil uyarı ışıklarını ve silecekleri ve su fiskiyelerini çalıştırarak kontrol eder.

P-BY.23 : Yolcu iniş/biniş kapılarının çalıştığını ve açık olduğunu gösteren kapı ikaz lambalarını kontrol eder.

13UMS0378 - C.4.6 : Yolcu iniş/biniş kapılarının çalıştığını ve açık olduğunu gösteren kapı ikaz lambalarını kontrol eder.

P-BY.24 : Navigasyon, validatör, yolcu bilgilendirme sistemi ve tabelaların çalışıp çalışmadığını ve güzergah tabelalarını kontrol eder.

13UMS0378 - C.4.7 : Varsa navigasyon, validatör, yolcu bilgilendirme sistemi ve tabelaların çalışıp çalışmadığını ve güzergah tabelalarını kontrol eder.

P-BY.25 : Aracın fren sistemlerini fren pedalına basarak kontrol eder.

13UMS0378 - C.4.5 : Aracın fren sistemlerini fren pedalına basarak kontrol eder.

P-BY.26 : Validatöre hat tanımlamasını yapar.

13UMS0378 - C.4.8 : Varsa validatöre hat tanımlamasını yapar.

P-BY.27 : Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

P-BY.28 : Programlanan sürüşe başlamadan önce oto çıkış kilometresini oto çıkış kağıdına işler.

13UMS0378 - D.1.1 : Programlanan sürüşe başlamadan önce oto çıkış kilometresini oto çıkış kağıdına işler.

P-BY.29 : Belirlenen güzergahta emniyetli ve güvenli bir sürüşle hat başına varır.

13UMS0378 - D.1.2 : Belirlenen güzergahta emniyetli ve güvenli bir sürüşle hat başına varır.

P-BY.30 : Hat başındaki veya duraktaki yolcuyu trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir biçimde araca alır.

13UMS0378 - D.2.1 : Hat başındaki veya duraktaki yolcuyu trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir biçimde araca alır.

P-BY.31 : Araca binen yolcuların seyahat kartlarını kontrol eder.

13UMS0378 - D.2.2 : Araca binen yolcuların seyahat kartlarını kontrol eder.

P-BY.32 : Yolcuların araca bindiğini kontrol ettikten sonra kapıları kapatır.

13UMS0378 - D.2.3 : Yolcuların araca bindiğini kontrol ettikten sonra kapıları kapatır.

P-BY.33 : Trafik kurallarına ve yasal talimatlara uyarak ve trafiği kontrol ederek hareket eder.

13UMS0378 - D.3.1 : Trafik kurallarına ve yasal talimatlara uyarak ve trafiği kontrol ederek hareket eder.

P-BY.34 : Seyir esnasında hız göstergelerini gözlemleyerek belirlenen yasal hız limitini aşmadığını kontrol eder.

13UMS0378 - D.3.2 : Seyir esnasında hız göstergelerini gözlemleyerek belirlenen yasal hız limitini aşmadığını kontrol eder.

P-BY.35 : Kapı ikaz lambalarına bakarak durakta inecek olan yolcu olup olmadığını kontrol eder.

13UMS0378 - D.4.1 : Kapı ikaz lambalarını kontrol ederek durakta inecek olan yolcu olup olmadığını kontrol eder.

P-BY.36 : Trafik kurallarına uygun olarak, engelli yolcuların da binişine-inişine uygun olacak biçimde belirli bir mesafede durağa yanaşır.

13UMS0378 - D.4.2 : Trafik kurallarına uygun olarak, engelli vatandaşların da binişine-inişine uygun olacak biçimde belirli bir mesafede durağa yanaşır.

P-BY.37 : Engelli rampasını açar ve kapatır.

13UMS0378 - D.4.2 : Trafik kurallarına uygun olarak, engelli vatandaşların da binişine-inişine uygun olacak biçimde belirli bir mesafede durağa yanaşır.

P-BY.38 : Aracı durdurduktan sonra kapıları açar ve açıldığını kapı ikaz lambalarına bakarak kontrol eder.

13UMS0378 - D.4.3 : Aracı durdurduktan sonra kapıları açar ve açıldığını kapı ikaz lambalarına bakarak kontrol eder.

P-BY.39 : Yolcuların ön kapılardan binip diğer kapılardan indiğini sağ geri görüş aynasına bakarak kontrol eder.

13UMS0378 - D.4.4 : Yolcuların ön kapılardan binip diğer kapılardan indiğini sağ geri görüş aynasına bakarak kontrol eder.

P-BY.40 : Yolcu binışı-inışı tamamlandıktan sonra kapıları kapatır ve kapı ikaz lambasının yanıp yanmadığını kontrol eder.

13UMS0378 - D.4.5 : Yolcu binışı-inışı tamamlandıktan sonra kapıları kapatır ve kapı ikaz lambasının yanıp yanmadığını kontrol eder.

P-BY.41 : Kapılar kapandıktan sonra aracı hareket ettirerek, trafik kurallarına uygun olarak duraktan ayrılır.

13UMS0378 - D.4.6 : Kapılar kapandıktan sonra aracı hareket ettirerek, trafik kurallarına uygun olarak duraktan ayrılır.

P-BY.42 : Hat tanımlama levhasını boş, servis dışı vb. şekilde yeniden tanımlar.

13UMS0378 - D.4.6 : Kapılar kapandıktan sonra aracı hareket ettirerek, trafik kurallarına uygun olarak duraktan ayrılır.

P-BY.43 : Hat sonunda diğer araçların geçişine engel olmayacak şekilde aracı uygun bir yere park eder.

13UMS0378 - D.4.4 : Yolcuların ön kapılardan binip diğer kapılardan indiğini sağ geri görüş aynasına bakarak kontrol eder.

P-BY.44 : Aracın içini kontrol ederek unutulmuş eşyaları kayıt altına alır.

13UMS0378 - D.5.1 : Hat sonunda diğer araçların geçişine engel olmayacak şekilde aracı uygun bir yere park eder.

P-BY.45 : Çıkış kilometresini işler.

13UMS0378 - D.5.3 : Aracın iç ve dış fiziksel kontrolünü yapar.

P-BY.46 : Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra belirlenen güzergahtan emniyetli ve güvenli bir sürüşle park alanına hareket eder.

13UMS0378 - D.5.4 : Görev kağıdını varsa yetkiliye onaylatır.

P-BY.47 : Garaja girmeden aracın cam, ısıtma/soğutma, iç aydınlatma ve havalandırma sistemlerini kapatır.

13UMS0378 - E.1.1 : Garaja girmeden aracın cam, ısıtma/soğutma, iç aydınlatma ve havalandırma sistemlerini kontrol eder ve kapatır.

P-BY.48 : Gerekli emniyet tedbirlerini alarak aracın enerji akımını keser.

13UMS0378 - E.1.2 : Gerekli emniyet tedbirlerini alarak aracın enerji akımını keser.

P-BY.49 : Giriş kilometresi, sürüş esnasında tespit edilen arızalar ve hasarları araç görev kağıdına işler.

13UMS0378 - E.2.1 : Giriş kilometresi, sürüş esnasında tespit edilen arızalar, hasarları araç görev kağıdına işler, rapor tanzim eder ve yetkiliye teslim eder.

P-BY.50 : Aracı önceden belirlenen yere emniyetli bir şekilde bırakır.

13UMS0378 - E.2.2 : Aracı önceden belirlenen yere emniyetli bir şekilde bırakır.

P-BY.51 : Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.

13UMS0378 - A.1.2 : İş sağlığı ve güvenliği konusunda koruma ve acil durum müdahale araçlarının uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.

13UMS0378 - A.1.4 : Araçta işveren sağladığı ilk yardım çantası, yangın söndürme aleti gibi acil durum müdahale ekipmanlarını bulundurur.

P-BY.52 : Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.

13UMS0378 - A.1.6 : Talimatlara uygun olarak araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.

P-BY.53 : İnsan sağlığına zarar verici, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, kesici ve delici aletlerin araca alınmaması ve araçta bulundurulmaması için gerekli kontrolleri yapar.

13UMS0378 - A.2.3 : İnsan sağlığına zarar verici, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin araca alınmaması ve araçta bulundurulmaması için gerekli kontrolleri yapar.

T-BG.1 : Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanları sıralar.

13UMS0378 - B.1.1 : İş süreci içerisinde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanı ilgili talimatlar doğrultusunda kontrol eder.

13UMS0378 - B.1.2 : Eksik olan malzemelerin temin edilmesi için ilgili birimleri bilgilendirir.

T-BG.2 : Günlük ihtiyaç molalarını ayarlarken dikkate aldığı unsurları açıklar.

13UMS0378 - B.1.3 : Günlük hava ve yol koşullarına göre ilgili idare tarafından hazırlanan zaman planlamasına uyarak zorunlu ihtiyaç molalarını ayarlar.

T-BG.3 : Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.

13UMS0378 - B.1.5 : İmalatçı firmanın tavsiyesine göre belirlenen süre ve km.de aracın periyodik bakımını yaptırır.

T-BG.4 : Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar.

13UMS0378 - B.2.1 : Bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik tescil belgesi, trafik belgesi, egzoz emisyon kartı, belediye çalışma ruhsatı, zorunlu trafik sigorta poliçesi, ücret tarifi vb) kontrol eder.
13UMS0378 - B.2.2 : Eksik ya da hatalı evrak varsa ilgilileri bilgilendirir.

T-BG.5 : Araçta unutulmuş, yolcuya ait herhangi bir malzeme ile ilgili alınması gereken tedbirleri açıklar.

13UMS0378 - B.2.3 : Araçta unutulmuş, yolcuya ait herhangi bir malzeme olup olmadığını kontrol eder, varsa malzemeyi duraya teslim eder.

T-BG.6 : Kişisel bakım ve temizlik ile ilgili kuralları açıklar.

13UMS0378 - B.2.1 : Bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik tescil belgesi, trafik belgesi, egzoz emisyon kartı, belediye çalışma ruhsatı, zorunlu trafik sigorta poliçesi, ücret tarifi vb) kontrol eder.

T-BG.7 : Elbise ve üniforma giymeyle ilgili kuralları açıklar.

13UMS0378 - B.2.1 : Bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik tescil belgesi, trafik belgesi, egzoz emisyon kartı, belediye çalışma ruhsatı, zorunlu trafik sigorta poliçesi, ücret tarifi vb) kontrol eder.

T-BG.8 : Günlük iş emirlerinin alınması ile ilgili prosedürü açıklar.

13UMS0378 - C.1.1 : İlan panosundan işi ile ilgili bilgileri okur veya ilgili birim amirinden gerekli günlük bilgileri edinir.
13UMS0378 - C.1.2 : Araç kağıdını (görev kağıdı) ilgili birim amirinden alarak araç numarasını öğrenir.

T-BG.9 : Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.

13UMS0378 - C.2.3 : Aracın lastiklerini ve hava basıncını kontrol eder, aksaklıkları giderir.

T-BG.10 : Lastiklerin olması gereken dış derinliği ölçülerini açıklar.

13UMS0378 - C.2.3 : Aracın lastiklerini ve hava basıncını kontrol eder, aksaklıkları giderir.

T-BG.11 : Araç gösterge tablosundaki araca ait değerlerin (yakıt, yağ, hava, şarj lambası, ısı, vb.) olması gereken değerleri açıklar.

13UMS0378 - C.4.2 : Araç gösterge tablosundan araca ait yakıt, yağ, hava, şarj lambası ve ısı, vb değerlerinin normal değerlerde olduğunu kontrol eder.

T-BG.12 : Hat başında yapılacak işlemleri sıralar.

13UMS0378 - D.1.1 : Programlanan sürüşe başlamadan önce oto çıkış kilometresini oto çıkış kağıdına işler.
13UMS0378 - D.1.2 : Belirlenen güzergahta emniyetli ve güvenli bir sürüşle hat başına varır.
13UMS0378 - D.1.3 : Varsa hat başında hareket memuruna araç kaydını yaptırır.

T-BG.13 : Hat başındaki ve duraktaki yolcuyu almayla ilgili kuralları açıklar.

13UMS0378 - D.2.1 : Hat başındaki veya duraktaki yolcuyu trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir biçimde araca alır.
13UMS0378 - D.2.2 : Araca binen yolcuların seyahat kartlarını kontrol eder.
13UMS0378 - D.2.3 : Yolcuların araca bindiğini kontrol ettikten sonra kapıları kapatır.

T-BG.14 : Seyir esnasında alt yapı çalışmaları ve mücbir sebeplerden ötürü güzergah dışına çıkma durumunda izlenecek prosedürü açıklar.

13UMS0378 - D.3.3 : Seyir esnasında alt yapı çalışmaları ve mücbir sebeplerden ötürü güzergah dışına çıkma prosedürünü ilgili yetkiliyi bilgilendirerek uygular.

T-BG.15 : Yolcunun durakta otobüsten indirilmesi ile ilgili kuralları açıklar.

13UMS0378 - D.4.1 : Kapı ikaz lambalarını kontrol ederek durakta inecek olan yolcu olup olmadığını kontrol eder.
13UMS0378 - D.4.2 : Trafik kurallarına uygun olarak, engelli vatandaşların da binisine-inişine uygun olacak biçimde belirli bir mesafede duraya yanaşır.
13UMS0378 - D.4.3 : Aracı durdurduktan sonra kapıları açar ve açıldığını kapı ikaz lambalarına bakarak kontrol eder.
13UMS0378 - D.4.4 : Yolcuların ön kapılardan binip diğer kapılardan indiğini sağ geri görüş aynasına bakarak kontrol eder.
13UMS0378 - D.4.5 : Yolcu binisi-inişi tamamlandıktan sonra kapıları kapatır ve kapı ikaz lambasının yanıp yanmadığını kontrol eder.
13UMS0378 - D.4.6 : Kapılar kapandıktan sonra aracı hareket ettirerek, trafik kurallarına uygun olarak duraktan ayrılır.

T-BG.16 : Sürüş sonrası yapılacak kontrolleri ve işlemleri sıralar.

13UMS0378 - E.1.1 : Garaja girmeden aracın cam, ısıtma/soğutma, iç aydınlatma ve havalandırma sistemlerini kontrol eder ve kapatır.
13UMS0378 - E.1.2 : Gerekli emniyet tedbirlerini alarak aracın enerji akımını keser.

T-BG.17 : İnsan sağlığına zarar verici, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, delici ve kesici aletlerin araçta bulundurulması ile ilgili kuralları açıklar.

13UMS0378 - A.2.3 : İnsan sağlığına zarar verici, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin araca alınmaması ve araçta bulundurulmaması için gerekli kontrolleri yapar.

--